

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с' → по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxVT																																												
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	халот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
		A5 II	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	-	-	•	•	•	A	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	правой стороны в моторном отсеке): серый - CanHigh, оранжево-коричневый - CanLow		
	1111	R8 (42)	c'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
BENTLEY	1137	Flying Spur	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***
	1716	C4 Grand Picasso II	с'13→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуются активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS3 I	с'10→15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*		* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксонам Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow	
	1711	DS4	с'11→15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*		ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуются активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low Подключение к CAN2: синий разъем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low	
	1711 или 1713 или 1714 или 1715	DS5	с'12→15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*		Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксонам Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow Подключение к CAN2 в коричневом разьеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L
	1715 или 1716	Jumper II	с'06→14	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1726	Berlingo (B9)	с'08→	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания															
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(VT/В)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей		поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***
DODGE	4311	Avenger	c'07→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации. Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow	
		Caliber	c'06→11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow
		Durango II / III	c'03→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow
		Magnum	c'03→07	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Доступен SLAVE штатного запуска Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели
	Ram IV	c'01→08	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-			
	Journey	c'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Nitro	c'06→11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4312	Caravan V	c'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4317	Ram IV	c'13→	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
DONGFENG	3911	AX7 I (D02)	c'18→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	С/1	-		*Поднятие стекл с закрытием люка. **Опускание стекол (режим проветривания). ***Кнопки на руле: Cancel, Res+, Res-, Mode. С/1 -Моргание аварийкой на приборке. Подключение к CAN витая пара на магнитолу: сине-красный CanHigh, бело-черный - CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																								Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																				
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxBT/x10xxBT																																													
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *			постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
	2711	Sedici	c'05→14	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	*			A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
	1712	Ducato III	c'06→14	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разьем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)		
	1717	Ducato III	c'14→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	
	4318	Freemont	c'11→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1712	Doblo	c'10→12	•	•	-	•	-	•	*	•	•	•	•	-	•	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1718	Doblo	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1717	Doblo Cargo	c'13→	•	•	-	•	-	•	*	•	•	•	-	•	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1723	Grande Punto III	c'05→09	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1719	Bravo (198)	c'07→14	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1719	Stilo	c'06→10	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																											
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
FORD	1223	Focus III Trend	с'11→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	•					*	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1242	Focus III Sync Edition	с'15→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1221 1231	Focus III Titanium	с'11→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	**	•	•	-	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Edge I Re.	с'11→14	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1218	Escape I Hybrid	с'07→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	**	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Explorer V	с'10→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F150 XII Raptor F250	с'09→14	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1219	Transit IV Re.	с'11→13	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	%					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1222	Ranger III / IV	с'11→	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

* Наличие функции зависит от комплектации.
 Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
 ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock
 ***(доступно в коде 1231 и 1221) для Focus III Re. оснащённых запуском со штатного брелока.
 Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*статус "ready"
 **слейв-режим работает и при включенном зажигании
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* Запуск подогревателя по CAN (для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения выполнить запуск двигателя).

** (доступно в коде 1234 и 1224) для Kuga II Re. оснащённых запуском со штатного брелока.

Код 1234 с оптимизированными командами управления цз.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT															Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания														
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	запот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
				NAVAL	3412	H6	с'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3413	H2	с'14→	•		•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow		
3414	H8	с'14→	•		•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3 , сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11
3414	H9	с'14→	•		•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. **Кнопки на селекторе АКПП Подключение к CAN1 в левом пороге: синий - Can1High, сине-желтый (с серебристой полоской) - Can1Low Подключение к CAN2 за левой кик-панелью в блоке центрального шлюза: зелено-красный - Can2High, зеленый-черный Can2Low

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																	
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																											
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
2611	Civic IX / X	c'11→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	CR-V IV	c'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Accord IX	c'12→17	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	HR-V II	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jazz III	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Vezel	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pilot II	c'08→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2612	Pilot II с электроприводом багажника	c'08→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2612	Pilot III	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L)
 ** Моргает ближним светом
 *** Зависит от комплектации
Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* статус "ready"
 ** в зависимости от комплектации
Подключение к CAN: в жгуте блока KEYLESS ACCESS UNIT за приборной панелью CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* Только при разрешении IV-3.5
 ** Моргает ближним светом
Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.

Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c' → по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				Дверь водителя	Дверь передняя правая	Дверь задняя левая	Дверь задняя правая	Хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану		снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
	2621	Fit III hybrid	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
	2622	CR-V V	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	* кнопки на руле "up/down/right/left" Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий.	
	2623	Stepwgn V	c'15→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***
HUMMER	4111	H2	c'05→09	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A	*	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	*	-	-
																				* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)																					

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания																			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																															
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***									
HYUNDAI		Sonata VI (YF)	c'10→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	3114	Equus II	c'09→13	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-					
	3123	Equus II Re. (VI)	c'13→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-				
	3114	Genesis I +Re. (BH) sedan	c'9→14	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-			
	3224	Genesis II (DH) sedan	c'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
	3231	Genesis G70 I sedan	c'18→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета
Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)

* На руле – громкость «-», кнопка блокировки пассажирских окон
Подключение к CAN1 в порогe: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета

*Кнопка отпирания на крышке багажника
Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разьем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета
Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* На руле – громкость «-», кнопка блокировки пассажирских окон
Подключение к CAN1 в порогe: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета

* Кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике
Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разьем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета

*Отключение штатной охранной системы
 **Имитация управления шт. охр. с закрытием и открытием зеркал
 ***Кнопки keyless на дверях и багажнике; кнопки на водит. двери левого и правого зеркала
Подключение к CAN1 в синем разьеме блока Smart-Key: CanHigh-PIN2 провод белого цвета, CanLow- PIN1 провод коричневого цвета
Подключение к CAN2 белый верхний разьем в правой кик-панели: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания									
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxBT/x10xxBT																																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
	3125	Creta I (GC)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	C1	•	C1 - Моргание индикаторами на приборной панели Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow			
	3126	Solaris II (HCR) radio-key	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	%					•	•	* Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	*команда отключения штатной охранной системы Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow			
		Solaris II (HCR) keyless / start-stop	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	%					•	•	* Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	3127	Solaris II (HCR) std. key	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоянка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN		Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
INFINITI	2321	G25 II (V36)	c'08→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-			
		G35 IV (V36)	c'07→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-		
		QX56 II (Z62)	c'10→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	
		FX 35/37/50 II (S51)	c'08→11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	
		EX 25/35/37 I (J50)	c'07→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	
		QX50 I +Re. (J50)	c'13→18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	
		QX70 II (S51)	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	C/1	3/1	
	QX80 I +re.1/2 (Z62)	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					**	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	C/1	3/1		
	2314	QX56 I (JA60)	c'07→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L				•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-		
	2317	G37 IV (V36)	c'07→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2323	FX 35/37/50 II Re. (S51)	c'11→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	
		G 25/35/37 IV Re. (V36)	c'10→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
		M56 IV (Y51)	c'10→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
	2331	M45 III Re. (Y50)	c'07→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
	2324	JX I (L50)	c'12→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
	2336	Q50 IV (V37)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	
Q70 IV (Y51)		c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**					•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	C/1	3/1	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** Для QX50/70 дополнительное управление люком
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид)
 *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.)
 C/1 - моргание иммо. на приборной панели
 3/1 - сигнал "внимание" на приборной панели
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
 Топливо отображается в литрах.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Уровень топлива индицируется в литрах.
 *Наличие функции зависит от комплектации
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
 Для гибридов возможно
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready".
 *** Для QX70 дополнительное управление люком
 **** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.)
 C/1 - моргание иммо. на приборной панели
 3/1 - сигнал "внимание" на приборной панели
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***
		Q60 V (CV37)	c'16→	•	•	-	-	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	C/1	3/1	*Наличие функции зависит от комплектации **При активации может срабатывать штатная тревога ***Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) C/1- моргание иммо. на приборной панели 3/1 - сигнал "внимание" на приборной панели Подключение к CAN1 в блоке BCM: CanHigh - синий, CanLow - розовый
	2337	QX60 I + re. (L50)	c'13→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	C1	31	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплекций контролируется статус "ready" Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) C/1- моргание иммо. на приборной панели 3/1 - сигнал "внимание" на приборной панели Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	5216	Q30 I (H15E)	c'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5216	QX30 I (H15E)	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
IVECO	1717	Daily V	c'14→	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1-CanHigh , контакт №9 -CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN		Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
JEEP	4311	Commander	c'05→09	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации. В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске. Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow		
		Compass I (MK49)	c'06→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Grand Cherokee III (WK) Laredo	c'04→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Liberty I (KJ) Patriot	c'07→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4312	Wrangler III (JK)	c'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4313	Grand Cherokee IV (WK2)	c'10→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации) ** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания) *** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back" **** Запуск бесключевого обходчика Fortin Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow	
4317	Grand Cherokee IV Re. (WK2)	c'13→18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	*	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен SLAVE штатного запуска * Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	
4317	Grand Cherokee IV Re.2 (WK2)	c'18→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	*	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен SLAVE штатного запуска * Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN за левой кик панелью на CAN-дистрибуторе трёхпиновый разьём: PIN1 CanHigh - бело-зелёный, PIN2 CanLow - бело-голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания																	
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																										
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	халот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану		снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
4314	Commander	с'09→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4319	Wrangler Rubicon III (JK)	с'12→13	•	•	-	-	•	•	•	-	•	*	•	•	-	-	-	-	-					•	-	A	**	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4321	Cherokee V (KL)	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-					•	-	-	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4322	Renegade I (BU)	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

* Включение обогрева передних сидений
Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый -CanHigh, белый - CanLow

* статус нейтрали МКПП
 ** Двойное моргание аварийкой
Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow

* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании
 ** Включение обогрева руля и передних сидений
**Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
 Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**

* Включение обогрева руля и передних сидений
 Команды управления доступны на комплектации с кнопкой start-stop
**Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
 Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
KIA	3212	Carnival II	c'06→14	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета			
	3213	Mohave I (HM)	c'08→17	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	3214	Opirus I (GH)	c'03→11	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3223	Cerato II (TD) keyless/start stop	c'08→13	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом пороге	
	3211	Soul I (AM)	c'08→14	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Sorento II (XM)	c'09→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3112	Optima III (TF)	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
3216	Cee'd II (JD) start-stop	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	
3220	Cee'd II (JD) radio-key	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-
3218	Sorento II Re. (XM)	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
3219	Quoris I (KH)	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	
3221	Cerato III (YD)	c'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3222	Venga I Re. (YN) Prestige	c'15→17	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
3224	Soul II (PS) keyless	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•				•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

* Кнопка отпирания на крышке багажника
 ** Только в комплектации Keyless
 *** Команда имитации открытия двери для А3
 Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе
Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)
Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Кнопка отпирания на крышке багажника
Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)
Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле - "Vol+", "Vol-", "Cruise Set+/Set-/Cancel".
 ** В зависимости от комплектации
Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)

*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")
Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Кнопка отпирания на крышке багажника
Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью

* Кнопка отпирания на крышке багажника
 **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																													
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
KIA	3225	Soul II (PS) std. key	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	**	A	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-			Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow						
	3112	Picanto II (TA) start-stop/keyless	c'14→17	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)					
	3126	Picanto III (JA) start-stop	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	*	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-			*команда отключения штатной охранной системы Подключение к CAN1 за щитком приборов: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый			
		Picanto III (JA) standard key	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	*	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	3226	Sorento Prime III (UM)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	**	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***	-	-			* Зависит от комплектации ** Работает только при включенном зажигании, только пассажирские стекла *** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета	
3227	Optima IV (JF)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	•	*	C/1	-			*Кнопка на ручке АКПП **за исключением GDI 2.4 C/1 - Моргание индикаторами на приборной панели. Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.														Примечания																																	
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ																																
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																											
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	халот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз		Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным класссоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звукковая индикация по CAN ***					
	3227	Sportage IV (QL)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3126	Rio IV (FB) radio-key/start-stop	c'16→	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	%				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3127	Rio IV (FB) std. key	c'16→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	-	-	•				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3224	Cerato III Re. (YD) keyless	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•				•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-		
	3229	Cerato III Re. (YD) std. key	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•				•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3230	Mohave I Re. (HM) standard key	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•				•	-	A	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3228	Mohave I Re. (HM) start-stop	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•				•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*зависит от комплектации
Подключение к CAN1 и CAN2 дистрибутор CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) Can1High - желтый, Can1Low - черный; Can2High - красный, Can2Low - синий (или диагностический разъем : контакт №6 - Can2High, контакт №14-Can2Low)

* Поднятие пассажирских стекол
** Кнопка отпирания на крышке багажника
Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* Моргание дальним светом.
Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* Моргание дальним светом.
Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера
3231	Stinger I (CK) start-stop	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	%				•	*	A	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-
				<p>*Отключение штатной охранной системы **Имитация управления шт. охр. с закрытием и открытием зеркал ***Кнопки keyless на дверях и багажнике; кнопки на водит. двери левого и правого зеркала Подключение к CAN1 в синем разъеме блока Smart-Key: CanHigh-PIN2 провод белого цвета, CanLow- PIN1 провод коричневого цвета Подключение к CAN2 белый верхний разъем в правой кик-панели: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый.</p>																																				

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																													
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***		Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
	C 204	c'07→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
	CL 216	c'07→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
	CLS 218	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												* Включение обогрева заднего стекла, зеркал и водительского сидения ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN Запуск предпускового подогревателя по CAN
5211	E 207 Coupe	c'09→	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
	E 212	c'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
	GLK 204	c'08→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	SLK 171	c'11→	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	S 221	c'05→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
	Sprinter 906	c'06→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								A	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Viano 639	c'03→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	-	A	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
Vito 639	c'03→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	-	A	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5213	G (W463) Gelandewagen	c'04→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	-	A	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5214	A (W169)	c'04→13	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B (W245)	c'05→12	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	C (W203)	c'04→07	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	A	●	●	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5215	CLK 209	c'03→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	* Кнопки регулировки громкости на руле ** Включение обогрева вод. сидения (при вкл. зажигания) Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
	CLS 219	c'05→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-			
	E 211	c'02→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	A	●	●	●	●	●	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-			
	GL 164	c'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	A	●	●	●	●	-	**	**	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	* Кнопки регулировки громкости на руле ** Запуск предпускового подогревателя по CAN			
	ML 164	c'05→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	A	●	●	●	●	-	**	**	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	*** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод			
	R 251	c'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-					
	GL 166	c'12→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	-	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* Включение обогрева заднего стекла и водит. сидения.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
MINI	5111	MINI COOPER (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•			•	•	**	-		* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда».		
		MINI ONE (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•			•	•	**	-		Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
	5118	Cooper (R50)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый
5119	Hatch III (F56)	с'14→	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	L				•	**	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***	-	-	•	*	C/2	3/2	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при выключенном зажигании *** только для бензиновых двигателей C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) –Два коротких. Подключение под бардачком в блоке BDC: CAN1 витая пара CanHigh - белый, CanLow - фиолетовый; CAN2 витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
2312	Teana	с'08→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								Г	•	*										•	•	•	C/1	•	-	* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. ** Включение обогрева заднего стекла (в зависимости от комплектации) *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) C/1- моргание иммо. на приборной панели Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2313	Navara дизель	с'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2315	JUKE	с '11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	**	-	-		
		Navara*	с'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pathfinder*	с'06→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах.
		Qashqai *	с'07→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Без системы keyless
	X-Trail*	с'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Нижняя кнопка на селекторе, педаль газа до упора
2346	Pathfinder diesel	с'06→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2326	X-Trail правый руль*	с'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2316	Micra	с'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Note l +re. (E11)	с'06→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	Tiida	с'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2345	Tiida (правый руль)	с'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева зеркал и заднего стекла	
2317	350Z	с'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Teana	с'08→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																			
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном
2348	Murano	с'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания				
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера
1714	Expert	с'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1712	Boxer	с'06→12	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1717	Boxer	с'13→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow		
1733	3008	с'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAN1 находится в синем 60 пиновом разьеме блока BSI: подключение CAN1 - контакт №27(зеленый) - CanHigh , контакт №29 (коричневый) - CanLow Подключение CAN2 - на разьеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow	
1734	Traveller	с'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	*Только при включеном зажигании **Джойстик мультимедии Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разьем серая вставка Зелёный - CanHigh , Коричневый - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***		Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***
SAAB	4218	Megane IV	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●				●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	4218	Talisman	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●				●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	4219	Kadjar	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	*			●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Робот - статус нейтрали при МКПП. *отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	4219	Koleos	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●				●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	4216	Trafi	с'07→	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4220	Duster II (T4) radio-key (2-button)	с'15→	●	●	*	*	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	L	●			●	-	A	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	***	* отображается как задние двери ** статус мкпп (положение не нейтраль) ***сцепление
	4220	Dokker	с'17→	●	●	*	*	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	L	●			●	-	A	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	***	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
SAAB	4112	9-3	с'02→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-				●	***	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Робот - статус нейтрали при МКПП.
*отображается в литрах
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

* отображается как задние двери
** статус мкпп (положение не нейтраль) ***сцепление
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

* статус заведенного двигателя
** Функция доступно только при включенном зажигании
Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол		световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера
SUBARU	2513	Legacy V +Re. (BM)	c'09→15	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow	
	2514	XV I +Re. (GP) radio-key	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		BRZ I +Re. (ZC)	c'12→17	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-
	2515	XV I +Re. (GP) keyless	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	Forester IV +Re. (SJ)	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	Impreza WRX STI IV +Re. (VA)	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2516	Forester III +Re. (SH) правый руль	c'07→13	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2517	Impreza WRX STI III +Re. (GR)	c'07→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***
2111	Alphard (пр.пуль, куз. 20,25)	с'08→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Camry	с'07→12	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	L				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	Corolla	с'07→13	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	Noah	с'07→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	IQ	с'09→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
	Ractis	с'05→10	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
	Yaris	с'06→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
	Premio II	с'07→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
	Allion	с'07→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Corolla Fielder	с'06→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	***	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Vellfire	с'07→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	Vitz II	с'05→10	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	Voxy	с'07→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Wish	с'09→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
2112	Avensis	с'09→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
2113 или 2123	Land Cruiser 200	с'08→10	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	•	A	***	***	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-		
	Land Cruiser 202	с'12→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
2111	RAV4	с'06→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
2113	Urban Cruiser	с'09→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Топливо индицируется в литрах
 * Наличие функции зависит от комплектации.
 ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость
 * В комплектации keyless
 ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.
 *** Только при включенном зажигании
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* В автомобилях Toyota Avensis (с'10→).
 Топливо отображается в литрах
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*В зависимости от комплектации
 ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. *** Для

