

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания															
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(ВТ/В)/DX50S X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол		световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным классоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***
BMW	5113	X3 (F25)	с'10→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	* На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда». ** Включение обогрева сидений Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
	5114	X3 (F25)	с'10→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	%	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле – громкая связь, «+», «RES», «SET». ** Включение обогрева сидений Управление предпусковым подогревателем по CAN2 Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
	5122	X3 (F25)	с'10→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	*	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки 'RES', 'SET', '+' на руле Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий	
	5119	X5 (F15)	с'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	*	c/2	3/2	*В зависимости от комплектации (отсутствует управление при выключенном зажигании). **Панель упр. стеклоподъемниками – водительский, пас. передний правый; на мультимедии - «4»; на руле – громкая связь, «+», «-», «OK». Запуск предпускового подогревателя по CAN2 C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом.
	X6 (F16)	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	c/2	3/2	3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) – Два коротких. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2 на климате или за правой кик-панелью: витая пара CanHigh - черно-синий, CanLow-синий-белый. Для «Блокировка по CAN» подключение к CAN2: (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *		постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
		X3 (G01)	с'17→	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	L				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•	C/2	3/2	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины Блокировка по CAN на бензиновом двигателе *** только для бензиновых двигателей C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) – Два коротких. Подключение к CAN1(цвета могут отличаться) в среднем разъёме блока BDC (10В - маленький белый): pin 4 - CAN1 High (серый); pin 5 - CAN1 Low (черный). Подключение к CAN2: (6-14 OBD) CanHigh серо-зеленый, CanLow сине-желтый	
		7 (G11/G12)	с'15→	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	L				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•	C/2	3/2	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины Блокировка по CAN на бензиновом двигателе *** только для бензиновых двигателей C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) – Два коротких. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серо-зеленый, CanLow-сине-желтый	
BRILLIANCE	3511 V5		с'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания																
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																											
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
CHRYSLER	4311	300C	с'04→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-			
		Grand Voyager V	с'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
		PT Cruiser	с'06→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
		Sebring III	с'06→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
	4312	Grand Voyager V	с'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Town Country V	с'08→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4315	300C II	с'11→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.
Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN: витая пара в левом пороге, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с' → по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S																																						
				X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *		постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
1716	C4 Grand Picasso II	с'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуются активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS3 I	с'10→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксонном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow
1711	DS4	с'11→15	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуются активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low Подключение к CAN2: синий разъем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low	
1711 или 1713 или 1714 или 1715	DS5	с'12→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксонном Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow Подключение к CAN2 в коричневом разьеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L
1715 или 1716	Jumper II	с'06→14	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1726	Berlingo (B9)	с'08→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																Примечания																											
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ																											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *		постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
DODGE	4311	Avenger	с'07→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.		
		Caliber	с'06→11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	** В зависимости от комплектации.	
		Durango II / III	с'03→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow	
		Magnum	с'03→07	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		
		Ram IV	с'01→08	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		
	Journey	с'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение за щитком приборов CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow		
	Nitro	с'06→11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4312	Caravan V	с'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow		
4317	Ram IV	с'13→	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен SLAVE штатного запуска Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели		
DONGFENG	3911	AX7 I (D02)	с'18→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	С/1	-	*Поднятие стекла с закрытием люка. **Опускание стекол (режим проветривания). ***Кнопки на руле: Cancel, Res+, Res-, Mode. С/1 -Моргание аварийкой на приборке. Подключение к CAN витая пара на магнитолу: сине-красный CanHigh, бело-черный - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																	Примечания																												
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT												Исполняемые КОМАНДЫ																													
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим		Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN ***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
NAVAL	3412	H6	с'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в левом порог желтый - CanHigh, белый - CanLow		
	3413	H2	с'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow	
	3414	H8	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3 , сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11
	3414	H9	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. **Кнопки на селекторе АКПП Подключение к CAN1 в левом порог: синий - Can1High, сине-желтый (с серебристой полоской) - Can1Low Подключение к CAN2 за левой кик-панелью в блоке центрального шлюза: зелено-красный - Can2High, зеленый-черный Can2Low

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					
				Дверь водителя	Дверь передняя правая	Дверь задняя левая	Дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***
2621	Fit III hybrid	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
	CR-V V	c'16→	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	* кнопки на руле "up/down/right/left" Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий.
	Stepwgn V	c'15→17	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																			
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей		поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам
HUMMER	4111	H2	с'05→09	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	А	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	
				* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)																																			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме Х-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с' -> по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания										
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(ВТ/В)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
3125	Creta I (GC)	с'16->	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•				•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	С1	-	C1- Моргание индикаторами на приборной панели Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	Solaris II (HCR) radio-key	с'17->	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*команда отключения штатной охранной системы Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины, находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3126	Solaris II (HCR) keyless / start-stop	с'17->	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины, находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3127	Solaris II (HCR) std. key	с'17->	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	•				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины, находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

C1- Моргание индикаторами на приборной панели
 Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*команда отключения штатной охранной системы
 Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины, находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины, находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
		Q60 V (CV37)	с'16→	●	●	-	-	*	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●					●	●	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	**	●	-	●	●	-	●	●	С/1	3/1	*Наличие функции зависит от комплектации **При активации может срабатывать штатная тревога ***Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) С/1- моргание иммо. на приборной панели 3/1 - сигнал "внимание" на приборной панели Подключение к CAN1 в блоке BCM: CanHigh - синий, CanLow - розовый	
	2337	QX60 I + re. (L50)	с'13→	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●					●	●	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	●	-	●	●	С1	31	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплекций контролируется статус "ready" Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) С/1- моргание иммо. на приборной панели 3/1 - сигнал "внимание" на приборной панели Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	5216	Q30 I (H15E)	с'15→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					●	-	А	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5216	QX30 I (H15E)	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					●	-	А	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
IVECO	1717	Daily V	с'14→	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1-CanHigh , контакт №9 -CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
JEEP	4311	Commander	c'05→09	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации. В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске. Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow		
		Compass I (MK49)	c'06→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Grand Cherokee III (WK) Laredo	c'04→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Liberty I (KJ) Patriot	c'07→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4312	Wrangler III (JK)	c'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4313	Grand Cherokee IV (WK2)	c'10→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	*	Г	•	•	•	•	•	-	•	****	-	-	-	-	-	•	***	-	-	* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации) ** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания) *** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back" **** Запуск бесключевого обходчика Fortin Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow	
4317	Grand Cherokee IV Re. (WK2)	c'13→18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	*	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен SLAVE штатного запуска * Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	
4317	Grand Cherokee IV Re.2 (WK2)	c'18→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	*	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен SLAVE штатного запуска * Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN за левой кик панелью на CAN-дистрибуторе трёхпиновый разъём: PIN1 CanHigh - бело-зелёный, PIN2 CanLow - бело-голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																											
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера		C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
KIA	3212	Carnival II	c'06→14	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета		
	3213	Mohave I (HM)	c'08→17	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	•					•	-	A	•	•	•	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	3214	Opirus I (GH)	c'03→11	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-					•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3223	Cerato II (TD) keyless/start stop	c'08→13	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом пороге	
	3211	Soul I (AM)	c'08→14	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-					•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Sorento II (XM)	c'09→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3112	Optima III (TF)	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в жгутах водительской двери (серый разьем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																Примечания																										
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ																									
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр		Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
3112 3113	Sportage III (SL)	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT</p> <p>***Кнопка отпирания на крышке багажника ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Блокировка по CAN для бензинового двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>		
	Rio III (UB) keyless/start-stop	c'11→15	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	•	•					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета за щитком приборов Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow (определение скорости движения)</p>	
3116	Rio III (UB) Prestige	c'11→15	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1 справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>	
	Rio III Re. (UB)	c'15→17	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow-провод черного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</p>	
3215	Venga I (YN) Prestige	c'11→15	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow-провод синего цвета в жгуте над электросилителем руля за щитком приборов</p>	
3116	Cee'd I (ED) Premium	c'06→12	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета за щитком приборов</p>
3217	Cee'd I (ED)	c'06→12	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rio III (UB) Sorento II Re. (XM)	c'11→15 c'12→17	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Слейв только с брелока. Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания										
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
	3216	Cee'd II (JD) start-stop	с'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Только в комплектации Keyless *** Команда имитации открытия двери для А3 Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
	3220	Cee'd II (JD) radio-key	с'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
	3218	Sorento II Re. (XM)	с'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-				•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
	3219	Quoris I (KH)	с'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле - "Vol+", "Vol-", "Cruise Set+/Set-/Cancel". ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)
	3221	Cerato III (YD)	с'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F") Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	3222	Venga I Re. (YN) Prestige	с'15→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-				-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью		
	3224	Soul II (PS) keyless	с'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•				•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания												
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
KIA	3225	Soul II (PS) std. key	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	**	A	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-		Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow				
	3112	Picanto II (TA) start-stop/keyless	c'14→17	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)			
	3126	Picanto III (JA) start-stop	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	*	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-		*команда отключения штатной охранной системы Подключение к CAN1 за щитком приборов: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый		
		Picanto III (JA) standard key	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	*	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	3226	Sorento Prime III (UM)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	**	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***	-	-		* Зависит от комплектации ** Работает только при включенном зажигании, только пассажирские стекла *** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета	
3227	Optima IV (JF)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	•	*	C/1	-		*Кнопка на ручке АКПП **за исключением GDI 2.4 C/1 - Моргание индикаторами на приборной панели. Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***
3231	Stinger I (CK) start-stop	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	%				•	*	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-		

*Отключение штатной охранной системы
 **Имитация управления шт. охр. с закрытием и открытием зеркал
 ***Кнопки keyless на дверях и багажнике; кнопки на водит. двери левого и правого зеркала
 Подключение к CAN1 в синем разъеме блока Smart-Key: CanHigh-PIN2 провод белого цвета, CanLow- PIN1 провод коричневого цвета
 Подключение к CAN2 белый верхний разъем в правой кик-панели: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый.

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания												
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
LAMBORGHINI	2131	RX 450h III (AL10) hybrid	с'09→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-		* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2121	NX200 I +re. (Z10)	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-			
	2134	NX300h I +re. (Z10) hybrid	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-		
	2142	RX450h IV (AL20) hybrid	с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: на блоке сертификации Розовый - CanHigh, Белый - CanLow
	2141	LX III Re.2 (J200)	с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-		*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: за щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow	
	2121	RX300 IV (AL20) RX350/350L IV (L20)	с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow
	1413	Gallardo I	с'08→13	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.															Примечания																												
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ																										
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоянка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
5211	C 204	c'07→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
	CL 216	c'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	CLS 218	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	E 207 Coupe	c'09→	•	•	-	-															•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	E 212	c'09→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	GLK 204	c'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	SLK 171	c'11→	•	•	-	-															•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	S 221	c'05→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
5212	Sprinter 906	c'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
	Viano 639	c'03→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
	Vito 639	c'03→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
5213	G (W463) Gelandewagen	c'04→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
5214	A (W169)	c'04→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
	B (W245)	c'05→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
	C (W203)	c'04→07	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
5215	CLK 209	c'03→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								A	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	*				
	CLS 219	c'05→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								A	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	*				
	E 211	c'02→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	*			
	GL 164	c'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								A	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	*				
	ML 164	c'05→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								A	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	*				
	R 251	c'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								A	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	*				
GL 166	c'12→	•	•	•	•	-																A	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•					

* Включение обогрева заднего стекла и водит. сидения.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	халот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***
5216	GLE	с'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	-	A	•	•	•	•	-	•	-	-			-	•	*	-		* Кнопка на руле: MUTE Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
5217	GLC (X253)	с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-	•				•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-			-	•	*	-		* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5223	E-class (W213)	с'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•				•	-	A	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-			-	•	*	-		* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
MINI	5111	MINI COOPER (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•			•	•	**	-		* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда». Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый		
		MINI ONE (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•			•	•	**	-		Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -желто-черный, CanLow-желто-коричневый		
	5118	Cooper (R50)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый	
	5119	Hatch III (F56)	с'14→	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	L				•	**	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***	-	-	•	*	C/2	3/2	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при выключенном зажигании *** только для бензиновых двигателей C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) –Два коротких. Подключение под бардачком в блоке BDC: CAN1 витая пара CanHigh - белый, CanLow - фиолетовый; CAN2 витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ																			Примечания			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным классоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
NISSAN		Tiida keyless правый руль.	с'07→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		* только при снятой охране - Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2327	AD	с'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* включение обогрева заднего стекла и зеркал - Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2328	Bluebird Sylphy	с'05→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* включение обогрева заднего стекла и зеркал - Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Murano (правый руль)	с'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* включение обогрева заднего стекла и зеркал - Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2334	Fuga	с'10→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Наличие функции зависит от комплектации - Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2343	March	с'06→10	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Наличие функции зависит от комплектации - Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2344	Caravan	с'06→12	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2332	Teana (keyless)	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-		*Слейв с правой ручки работает только на постановку - Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2333	Pathfinder (keyless)	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•	•					•	*	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-		* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready". ** Только - водительское стекло - Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2335	Pulsar VI (C13)	с'14→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	•	-	-	-	-		*Необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разьема монтажного блока под капотом. **Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. - Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(ВТ/В)/DX50S X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																			
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя		Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера
2335	Qashqai	c'14→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	•	**	•	-	-	-	-	*Необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. ***Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4214	Terrano	c'14→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2323	GTR	c'10→	•	•	-	-	*	•	•	•	•	•	•	-	•	•						•	-	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2323	Sentra	c'14→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	•	•						•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2335	X-Trail	c'15→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	•	***	•	-	•	**	*Необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. **На руле on/off, res, set, cancel ***Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2321	Tiida	c'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•						•	•	G	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
4215	Terrano II	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	-	•	•	•					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	* В зависимости от комплектации ** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Програмама нейтраль при этом не требуется. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																			
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам
2348	Murano	с'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																											
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN		Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	207, 307, 407, 807	с'06→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow			
		308	с'07→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъем под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери		
		3008	с'09→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъем под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери	
		408	с'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъем под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери	
		508	с'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъем под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери	
		607 (Z9)	с'05→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
		Expert	с'07→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	1726 Partner	с'08→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	1715 2008	с'13→	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания				
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера
1714	Expert	c'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1712	Boxer	c'06→12	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1717	Boxer	c'13→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow		
1733	3008	c'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAN1 находится в синем 60 пиновом разьеме блока BSI: подключение CAN1 - контакт №27(зеленый) - CanHigh , контакт №29 (коричневый) - CanLow Подключение CAN2 - на разьеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow	
1734	Traveller	c'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	*Только при включеном зажигании **Джойстик мультимедии Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разьем серая вставка Зелёный - CanHigh , Коричневый - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с' → по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания									
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN		Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
RAVON	1315	R2	с'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	1319	R4	с'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Открытие багажника только в режиме охраны Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания												
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S																																				
				X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *		постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера
SKODA	1123	Yeti	c'10→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
	1129	Octavia	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	1129	Kodiaq	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1115	Rapid	c'14→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.
** Кнопки на руле
***Наличие функции зависит от комплектации
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-кнопка правого стекла вверх(2), 3-правый барашек и 4-кнопка селектора
* Необходимо диагностическим оборудованием в настройках BCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN.
** Включение обогрева переднего и заднего стекол, подогрев водительского сидения.
Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* Webasto
Подключение к CAN1 производится в левом порог: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с' → по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
	1129	Rapid	с'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
	1129	Fabia III	с'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1136	Superb III	с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	Fortwo II +Re.1/2 (W451)	с'07→15	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SMART	4215	Fortwo III (C453)	с'15→	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
				<p>** В зависимости от комплектации</p> <p>*** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления</p> <p>На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется.</p> <p>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow</p>																																								

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора
 Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке ВСМ: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Вкл_выкл функции "старт-стоп".
 Управление багажником только при снятой штатной охранной системе
 Слейв работает и при включенном зажигании.
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																	
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
SSANG YONG	6111	Actyon	с'06→13	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kyron	с'06→	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rexton	с'07→	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Actyon	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	-		•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6113	Chairman	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	А	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуская двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами
 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

* На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется.

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме
 контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется.

** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока.

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме
 контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме
 контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow

* Моргание поворотниками сзади и на зеркалах
 ** Управление обогревом передних сидений
 Подключение к CAN1 в водительском порого: тонкая витая пара белый - high, черный - low.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***
SUBARU	2513	Legacy V +Re. (BM)	c'09→15	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow		
	2514	XV I +Re. (GP) radio-key	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		BRZ I +Re. (ZC)	c'12→17	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-
	2515	XV I +Re. (GP) keyless	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	Forester IV +Re. (SJ)	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	Impreza WRX STI IV +Re. (VA)	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2516	Forester III +Re. (SH) правый руль	c'07→13	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2517	Impreza WRX STI III +Re. (GR)	c'07→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера
2518	Outback V (BS)	с'14→18	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
2518	Outback V Re. (BS) start-stop	с'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопки круиз-контроля: "SET", "RES+", "RES-". Подключение к CAN1 за панелью приборов в жгуте блока keyless: Красный - CanHigh, Синий - CanLow	
2521	XV II (GT)	с'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопки круиз-контроля: "+" и "-". ** Моргание лампой ручника, подъема в гору на приборной панели *** на приборной панели низким, высоким тоном Подключение к CAN1 в разьеме панели приборов: Красный - CanHigh, Синий - CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																								Примечания																				
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДы																											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя		Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
SUZUKI	2711	Grand Vitara	с'05→12	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT	
		Splash	с'08→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Swift	с'05→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		SX4	с'06→13	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	2712	Grand Vitara	с'12→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Kizashi keyless	с'11→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Swift keyless	с'11→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2713	SX4	с'14→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении управления штатной охранной системой Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
2713	Vitara	с'15→	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания										
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
2117	Land Cruiser 200	c'10→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•		L				•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-				* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. Подключение к CAN2 в белом 16pin разъеме блока ЭБУ: №16 Серый- CanHigh, Красный контакт - №15 CanLow.		
	Sequoia	c'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	*	A	-	-	-	-	-	-	•	-		-	-	-	-	-			*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2118	Auris	c'06→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2121	Camry	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	L				•	•	A	-	-	*	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	**	-		* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании, педаль газа, кнопка круиз-контроля ("+", "-"). Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	Corolla	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	*	-	-	-	-	-	•	•	-	•	**	-		* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
	Highlander	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	**	-		* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании, педаль газа (активна в состоянии паркинга или при ручном тормозе) , кнопка круиз-контроля ("+", "-"). Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.		
	Hilux keyless	c'15→	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	**	-	Уровень топлива отображается в литрах	
	Hilux без keyless	c'15→	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	Уровень топлива отображается в литрах	
	RAV4	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	L				•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	**	-		Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручная тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя		Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
ТОЙОТА		Auris	с'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	нео - CanHigh, контакт №14 - CanLow. На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгуте за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.		
		Ractis	с'10→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	2121	C-HR	с'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	L					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 слева от руля на BCM 30-пиновый разъем: CanHigh - зеленый, CanLow - голубой.	
	2124	Crown (S200)	с'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	L					•	•	A	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.	
	2125	Crown (S180)	с'03→09	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.		
	2126	Corolla Axio	с'06→	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.	
	2514	GT86	с'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.	
	2115	Mark_X	с'07→09	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.	
	2121	Mark_X	с'09→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.
	2129	Prius (NHW20)	с'07→10	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.	
	2133	Estima	с'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																				
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей		поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
2141	2134	Harrier	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-		* статус "ready" ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания) Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.				
		Prius (XW50)	с'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	•	•	•		*Кнопки круиз-контроля "up", "down" **3-х кратное моргание лампы отключения радара ***три двойных сигнала приборной панели Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh - голубой, CanLow - белый.			
		Land Cruiser 200 рестайлинг II	с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L				•	•	A	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-		*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал *** Включение обогрева переднего и заднего стекла ****Кнопки валидатора: круиз контроль "SET+", "SET-", "CANCEL" (при вкл. заж.); ручка КПП вправо (при выкл.) Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow		
		Land Cruiser Prado IV Re.2 (J150)	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L				•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-		*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал Подключение к CAN1: За щитком приборов Фиолетовый-CanHigh, Белый-CanLow		
		Fortuner II (AN160) radio-key / start-stop	с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-		* Только для комплектации с кнопкой start-stop (слейв-режим работает при запущенном двигателе) **Кнопки валидатора: круиз контроль "SET+", "SET-" (при вкл. заж.); ручка КПП вправо (при выкл.) Подключение к CAN1: За щитком приборов Розовый-CanHigh, Белый-CanLow
2144		Camry (XV70) start-stop	с'18→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L				•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-		*Работает только при выключенной охране **Кнопки валидатора: круиз контроль "SET+", "SET-" (при вкл. заж.); ручка КПП вправо (при выкл.) Подключение к CAN1: на блоке BCM за левой кик-панелью Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания															
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом		запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоянка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера
VOLKSWAGEN	1131 1133	Touareg II +Re. (NF)	с'11→18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-		<p>*Команда комфорт (при выкл зажигания)включает штатную охранную систему</p> <p>** Включение обогрева лобового стекла и руля (для 1131)</p> <p>Слейв с брелока работает и при включенном зажигании</p> <p>Кнопки валидатора: левый джойстик вверх,правый джойстик вверх,круиз: торцевая кнопка и рычаг на себя, кнопка вод стекла - 2-е положение</p> <p>Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы</p> <p>Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p> <p>Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
	5212	Crafter I	с'06→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	1136	Crafter II	с'16→	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	L	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в верхнем разьеме блока BCM витая пара: оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1128	Golf VII (MQB)	с'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	L	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании
	1136	Passat B8 (MQB)	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	L	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																							
ZOTYE	4411	T600	с'18→																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя		Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-				

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

*Опускание стекол (режим проветривания).
**Сенсоры передних дверей и багажника.
Подключение к CAN на OBD: 6 - CanHigh, 14- CanLow