

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания																			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																				
Код	Версия прошивки	X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЭ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксеном	кнопки валидатора			
ACURA	2613	A	RDX (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На з/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>	
	2615	A	MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H</p>
	2618	A	MDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</p>
	2611	A	RDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</p>
	2611	A	TLX (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
Код		Модель		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Примечания	
ALFA ROMEO	1724	B	159 (с 07→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.
	1722	B	Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
ALFA ROMEO	1413	B	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
			A3/S3 (с 03-12 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1128	A	A3 (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Слейв режим работает и при включенном зажигании
1415	B	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
			A4/S4 (2008-15 гг)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Код версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/ O/5200/Pandect X																													
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора				
1414	B	A8/S8 (с 03 г)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	Г	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1122	A	A8 (с 11 г)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—	Г	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
1128	A	TT (с 14 г)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1127	A	Q3 (с 11 г)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—	—	Г	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
																<p>* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>																										
																<p>Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>																										
																<p>*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>																										
																<p>*Производится имитация постановки в штат.опр. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" ** Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>																										

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	код версии прошивки	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																		39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																			
AUDI	1417	A	Q7 (с 15 г)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800
	1417	A	A4 (с 16 г)																							А						*								• Топливо отображается в литрах ** Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow Для управления ПП по CAN подключение CAN2 (жгут с правой стороны в моторном отсеке): серый - CanHigh, оранжево-коричневый - CanLow
	1111	A,B	R8 (с 07 г)																								Г													

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																												
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора							
5117	A	1(F20) (c'11→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•		* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Блокировка по CAN на бензиновом двигателе • Уровень топлива отображается в литрах ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)				
5117	A	2(F22) (c'14→)		•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле • Уровень топлива отображается в литрах ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	
5117	A	3 GT (F34) (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле • Уровень топлива отображается в литрах ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)
5116	A	4(F32) (c'13→)		•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
5113	B	X3 (F25) (c'11→)		•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		* Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда" ** Включение обогрева сидений * Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																		39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																							
Код	версия прошивки	Модель																																									
X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
5119	A	X6(F16) (с '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>			
5114	A	X4 (F26) (с '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	<p>* В зависимости от комплектации</p> <p>Уровень топлива отображается в литрах</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый</p> <p>Подключение к CAN2 на климате или за правой кик-панелью: витая пара CanHigh - черно-синий, CanLow-синий-белый.</p> <p>Для блокировки по CAN подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий</p>		
5122	A	X4 (F26) (с '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	<p>* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле</p> <p>** Включение обогрева сидений</p> <p>Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.</p> <p>Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый</p>		
5119	A	X1 (F48) (с '15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	<p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый</p> <p>Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий</p>

Код		Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																						
BRILLIANCE			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
	5119	A	5(G30) (с '16→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•			•						•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
		A	7(G11) (с '15→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•			•						•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
		A	V5 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-									-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный
 Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серо-зеленый, CanLow-сине-желтый

Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																			
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
4113	B	Escalade (c'15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•	•		•								* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800	
1324	A	XT5 (c'16→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•								* Кнопки на руле: Круиз Происходит также складывание зеркал. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
3311	A	CS-35 (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
3312	A	Raeton (c'15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.												Примечания																													
Код версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ																												
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/ O/5200/Pandect X																										
Модель			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
3613 A Tiggo V (с'15→)			●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																					39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																				
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
CHRYSLER	4311	B	300C (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-					
			Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		
		Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		
	4312	B	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
			Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
4315	B	300C (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN: витая пара в левом порог, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания											
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
	X20xx, DXL39xx, 5000new, V200			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	** A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C4, C4 Picasso (c'07→11)	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	** A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C5 (c'08→)	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	** A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C8 (c'06→)	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	** A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumpy 3 (c'07→)	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	** A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	C4 New (c'11→)	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	* •	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	** A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			*А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800																																						
			*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием ** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол). *** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN **** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -" Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксонам Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow																																						
			Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow																																						

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
DATS	Код	Версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																															
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90						39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/ O/5200/Pandect X																														
1911	A		mi-Do (c'14→) комп. Trust, Dream	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p> <p>Для работы функций поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) Топливо отображается в литрах. Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																								
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																					39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																							
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора									
DODGE	4311	B	Avenger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-							
			Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-			
			Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		
			Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		
			Ram (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		
	4312	B	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		
			Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
	4312	B	Caravan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
	4317	A	Ram (c'13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.
Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow

Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания														
Код		Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
	версия прошивки		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора					
	X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200																																									<ul style="list-style-type: none"> * А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800 	
2711	A	Sedici (c'06→)	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<ul style="list-style-type: none"> * Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1712	A	Ducato (c'06→14)	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<ul style="list-style-type: none"> Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)
1717	A	Ducato (c'14→)	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<ul style="list-style-type: none"> Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)
4318	A	Freemont (c'13→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<ul style="list-style-type: none"> * Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
1712	A	Doblo (c'10→12)	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<ul style="list-style-type: none"> *В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1718	A	Doblo (c'13→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<ul style="list-style-type: none"> *Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
1717	A	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<ul style="list-style-type: none"> * В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																								
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																											
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора			
FIAT	1723		Grande Punto (c'06→08)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1719		Bravo (c'07→14)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1719		Stilo (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1721	A	500/500L (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтралы "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль" Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1732		500X (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.	
	1719	A	Linea(c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1723	A	Punto (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
	1728		Tipo Hatchback (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
1732		Tipo Sedan (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.
4215	A	Talento (c'16→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.
1727		Scudo (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в белом 10 pin разьеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой.	
1729		Croma (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN синий разьем слева от руля: CAN High - черно-розовый, CAN Low - бело-розовый	
1723		Panda (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
2218	A	Fullback (c'16→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * Слейв работает от статуса центрального замка Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	Версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном кнопки валидатора							
1211 или 1217 **	B	C-MAX (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800	
		C-MAX Ghia (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		Focus-2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Tourneo Connect (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1217	B	Kuga (c'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
1237	B	Fiesta (c'04→06)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
1212	B	Fusion (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
		Fiesta (c'06→09)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
1213	A	Galaxy (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		Mondeo (c'07→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		S-MAX (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		* Наличие функции зависит от комплектации. ** Запуск Webasto по CAN
		Transit (c'07→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1214	B	Fiesta (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
1215	B	Explorer ('05→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
1223	A	Focus 3 компл. Trend (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		* Наличие функции зависит от комплектации. Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
GEEELY	2911	A	Emgrand EC7 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
	2912		Emgrand GT (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow
	2913		Emgrand X7 (c'17→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow
GREAT WALL	3411	A	Hover H5 (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
			Hover H6 (c'12→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAVAL	3412	A	H6 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3413	A	H2 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуге приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3414	A	H8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																						
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
3414	A H9 (с'15→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p> <p>* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом порог: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
2617	A	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2616	B	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh
2619	B	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2621	B	Fit (c'14→) hybrid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2622	B	CR-V (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопки на руле "up/down/right/left" Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
Код версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания													
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																					
Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
HUMMER	4111	B	H2 (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-						●	-	A	●	●	●	●	-	-	●	-			-			●	**
																					* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800																		
																					* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)																		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																									
Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном кнопке валидатора				
3111	В	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		ix55 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)	
3112		Veloster (c'12→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	* Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника
		ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Блокировка по CAN для бензинового двигателя. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																				
Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Спейв-режим	Спейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом														
			запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора																				
HYUNDAI	3122	A	Santa Fe (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•																	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800
	3227	A	Tucson (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•																*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **Кнопка валидатора на двери водителя: "прав. перед. стеклопод. вверх", "прав. задн. стеклопод. вверх". ** Подключение к CAN1 в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3125	A	Creta (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•																Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3126	A	Solaris II (c'17→) компл. с радиоключом.	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•																Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3126	A	Solaris II (c'17→) компл. Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•																Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																		
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
Код	Версия прошивки	Модель																																						
3127	A	Solaris II (с'17→) компл. с механическим ключом.																																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
		•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	
		Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.										Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow																												
		* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями										** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.																												
		Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800																																						

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания																						
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/ O/5200/Pandect X																																			
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запираНИЕ/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксеном	кнопки валидатора										
INFINITI	2321	A	G25 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	–	Г	–	–	–	•	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–								
			G35 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–					
			QX56 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	–	Г	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
			FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	–	Г	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–				
			EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	–	Г	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
			QX50/ QX70/ QX80 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	–	Г	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	2314	B	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	–	Г	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–				
	2317	B	G37 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	–	Г	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	2323	A	FX (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	–	Г	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–		
			G (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	–	Г	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	
			M (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	–	Г	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	
	2331	A	M (c'08→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	–	A	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	
	2324	A	JX (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	–	Г	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–		

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** Для QX50/70 дополнительное управление люком
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид)
 Топливо отображается в литрах
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
 Топливо отображается в литрах.
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Уровень топлива индицируется в литрах.
 *Наличие функции зависит от комплектации
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
 Для гибридов возможно
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																									
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
2336	A	Q50/Q70 (с'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	**	•	•	•	•	•						•	***	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. *** Для QX70 дополнительное управление люком Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
2337	A	QX60 (с'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	**	•	•	•	-	•					•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
5216	A	Q30 (с'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5216	A	QX30 (с'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
IVECO	1717	A	Daily (с'13→)	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																												
Код	версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора									
KIA	3212	B	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета					
	3213	B	Mohave ('10→17)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow			
	3214	B	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета			
	3223	B	Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порогe		
	3211	A	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
			Sorento ('10→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/O/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель											Исполняемые КОМАНДЫ																										
	X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора		
3217	A	Cee'd ('07→'12)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800	
		Rio ('11→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв только с брелока. Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
		Sorento ('12→)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника ** Только в комплектации Keyless Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow-провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
3216	A	Cee'd ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow-провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3218	A	Sorento ('12→)	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	*Кнопка отпирания на крышке багажника ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)
3219	A	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow-провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F") Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3221	A	Cerato ('13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow-провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F") Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ																									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Примечания
3126	A	Rio (c'17→) компл. Radio Key, Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3229		Cerato (c'16→) std key	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3228		Mohave (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	Версия прошивки	Модель																																							
	X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
LADA	1911	A	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Функции управления и слив-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине)	
			Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)
			Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1912	A	Vesta (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
1913	A	X-Ray (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow			
2111	A	ES (с'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах.		
2113	A	LX (с'07→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
2114 2128	A	CT (с'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах	
		GX 460 (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.								Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																
		Пандект X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90			39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pандект X																																					
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
CAN			Range Rover Sport(c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	••	•	•	•	•						-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
			Discovery Sport (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	••	•	•	•	•						•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	1618	B	Range Rover (c'07→09)	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	1619	A	Discovery 5 (c'17) Range Rover Sport (c'17)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в жгутах из двери/под сиденьями/в багажнике CanHigh желто-оранжевый, CanLow желто-фиолетовая Подключение к Can2: в диагностическом разьеме 1-контакт - CanHigh, 9-контакт CanLow	
			Cebrium (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разьем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Управление по шине W-BUS
 Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
 Подключение к Can2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Подключение к Can1: в жгутах из двери/под сиденьями/в багажнике CanHigh желто-оранжевый, CanLow желто-фиолетовая
 Подключение к Can2: в диагностическом разьеме 1-контакт - CanHigh, 9-контакт CanLow

Подключение к CAN1: диагностический разьем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																														
УИР	Код версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном
2932	A	Solano II (с'16→)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	—																				<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>
2932	A	Murman (с'17→)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	—																			<p>Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh -6й контакт, CanLow-14й контакт</p> <p>Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт</p>	

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																										
Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику		Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость				Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																	
MINI	5111	B	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-							•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	•					•	•	•	•	•	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800	
			MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-							•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	•					•	•	•	•	•	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда" • Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый **
	5118	B	Cooper (R50)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
MITSUBISI	2213	A	X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																												* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800								
		A	Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	контролируется, когда CAN шина спит
	2214	A	Outlander (c'12→) Outlander PHEV (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	•	-	•					-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	**	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на всех комплектациях *Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп) Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный Для реализации бесключевого обхода штатного иммобилайзера на комплектациях БЕЗ кнопки Старт-Стоп необходимо еще подключить CAN2 в разьеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow
	2215	A	Colt(c'04→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2216	B	Grandis (c'03→09)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2217	A	L200 (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания							
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора		
2218	A	Pajero Sport (с'16→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																		
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
Код	Код прошивки	Модель																																						
2317	В	350Z (с '06→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800	
		Teana (с'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Код	Версия прошивки	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																						
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора				
2318	А	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pathfinder (c'06→14) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Qashqai (c'07→14)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		X-Trail (c'07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2319	А	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Tiida (c '07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2321	А	Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2321	А	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
2329	В	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2325	В	Dualis keyless (c'07→)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Serena C25 (c '05→10)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Включение обогрева заднего стекла и зеркал
Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* только при снятой охране
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* управление правой сдвижной дверью
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																	
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора											
2333	A	Pathfinder (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800				
2335	A	Pulsar VI (C13) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
2335	A	Qashqai (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
4214	A	Terrano (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2323	A	GTR (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2323	A	Sentra (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X												
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
2335	A	X-Trail (c'15→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
2321	A	Tiida (c'15→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4215	A	Terrano II (c'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления • На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2348	A	Murano (c'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
Код		Модель		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																														
Код	версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	207, 307, 407, 807 (c'06→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуетя активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)			
			308 (c'07→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном	
			3008 (c'09→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
			408 (c'12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			508 (c'12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуетя активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием.
			607 (Z9) (c'05→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери
			Expert (c'07→12)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора					
1726		Partner (с'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
1715	A	2008 (с '13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
1714	A	Expert (с'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
1712	A	Boxer (с'06→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1717	A	Boxer (с'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	
1733	A	3008 (с'17→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAN1 и CAN2 находится в синем 60 пиновом разьеме блока BSI: подключение CAN1 - контакт №25-CanHigh , контакт №23-CanLow; подключение CAN2 - контакт №10-CanHigh , контакт №8-CanLow.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																						
Код		Модель		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
PONTIAC	2123	A	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
	RSCHE	1112	B	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		1116	B	Panamera (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		1122	A	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		1125	A	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		1125	A	Panamera (c'13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																															
PN	RO	Код	версия прошивки	X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
						PN	RO	Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном
	1134	B		911 (c'05→12)		•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow	
	1131 1133	A		Macan (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	•	*	Г	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1417	A		Panamera (c 17→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 слева за кик-панелью, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый		
	3711	A		R3 Nexia (c'15→)		-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение CAN1 в диагностическом разьеме: 6 - CAN-High, 14 - CAN-Low	
	1315	A		R2 (c'15→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-				•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.							
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X			
RAVC	Код	Версия прошивки	Модель				
1319	A	X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	R4 (с'15→)				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	
			капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	
			габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	
			Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	
			Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	
			Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	
				постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	
				пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	
				Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	
				Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* Открытие багажника только в режиме охраны
Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
SAAB	Код версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90		
4112	В	9-3 (c'02→)	Модель		
			дверь водителя	•	
			дверь передняя правая	•	
			дверь задняя левая	•	
			дверь задняя правая	•	
			капот	—	
			багажник	•	
			зажигание	•	
			педаль тормоза	•	
			габариты	•	
			ручной тормоз	•	
			паркинг (АКПП)	•	
			Тахометр	*	
			Слейв-режим	•	
			Слейв-режим по багажнику	—	
			Статус штатной тревоги	—	
			Запуск двигателя от штатного брелока	—	
			Скорость	—	
			Уровень топлива в баке	—	
			Температура салона	—	
			Температура двигателя	—	
			Температура за бортом	—	
			запирание/отпирание замков дверей	•	
			поднятие (закрытие) всех стекол	—	
			световая индикация *	А	
			постановка на штатную охрану	—	
			снятие со штатной охраны	—	
			открытие багажника	—	
			пошаговое снятие с охраны	—	
			Дополнительная функция по CAN	—	
			Запуск предпускового подогревателя	—	
			Запуск двигателя по CAN**	—	
			Имитация открытия двери после АЗ	—	
			Блокировка по CAN	—	
			Блокировка Keyless-Go по CAN	—	
			Управление штатным клаксонном	—	
			кнопки валидатора	—	
					<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>
					<p>* статус заведенного двигателя</p> <p>** Функция доступно только при включенном зажигании</p> <p>Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
Код	Версия прошивки	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона			Температура двигателя	Температура за бортом																
																						запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800				
1111	А,В	Octavia 2 (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. Уровень топлива отображается в литрах. ** Кнопки на руле Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
		Octavia 2 FL (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** 	
		Superb (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	●	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** 	
		Yeti (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	●	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** 	
1113	В	Yeti (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	●	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** 	
1117	А	Octavia 2 FL (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	●	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** 	
		Superb (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	●	●	*	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	** 	
		Yeti (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	●	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** 	
1114	В	Fabia (c'05→10)	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	А	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		Roomster (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	А	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
1115	А	Fabia (с мая '10→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1118	А	Fabia (c'10→14) Classic	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.															Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																										
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																										
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/ O/5200/Pandect X																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
SKODA	1121	B	Octavia Tour (c'10→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-	**	-					●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Работает только запуск от штатного брелока Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1123	B	Superb II (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	***	Γ	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ** Кнопки на руле ***Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
			Yeti (c'10→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	***	Γ	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-кнопка правого стекла вверх(2), 3-правый барашек и 4-кнопка селектора * Необходимо диагностическим оборудованием в настройках ВСМ разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. ** Включение обогрева переднего и заднего стекол. Запуск предпускового подогревателя по CAN Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1129	A	Octavia (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-кнопка правого стекла вверх(2), 3-правый барашек и 4-кнопка селектора * Необходимо диагностическим оборудованием в настройках ВСМ разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. ** Включение обогрева переднего и заднего стекол. Запуск предпускового подогревателя по CAN Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																													
Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
1129	A	Kadiaq (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		
1115	A	Rapid (c'14→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
1129	A	Rapid (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
1129	A	Fabia III (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Подключение к CAN1 производится в левом порог: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора
• Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
Код	версия прошивки	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90			
			39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X			
1136	A	Superb (с'15→)	дверь водителя	•	запирание/отпирание замков дверей	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800
			дверь передняя правая	•	поднятие (закрытие) всех стекол	
			дверь задняя левая	•	световая индикация *	
			дверь задняя правая	•	постановка на штатную охрану	
			капот	•	снятие со штатной охраны	
			багажник	•	открытие багажника	
			зажигание	•	пошаговое снятие с охраны	
			педаль тормоза	•	Дополнительная функция по CAN	
			габариты	•	Запуск предпускового подогревателя	
			ручной тормоз	•	Запуск двигателя по CAN**	
			паркинг (АКПП)	•	Имитация открытия двери после АЗ	
			Тахометр	•	Блокировка по CAN	
			Слейв-режим	•	Блокировка Keyless-Go по CAN	
			Слейв-режим по багажнику	•	Управление штатным клаксоном	
			Статус штатной тревоги	•	кнопки валидатора	
			Запуск двигателя от штатного брелока	•		
			Скорость	—		
			Уровень топлива в баке	•		
			Температура салона	•		
			Температура двигателя	•		
			Температура за бортом	•		
				•		
				—		
				—		
				•		
				•		
				•		
				—		
				—		
				—		
				—		

*Вкл_выкл функции "старт-стоп".
Управление багажником только при снятой штатной охранной системе
Слейв работает и при включенном зажигании.
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания																									
Код	Код версии прошивки	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																															
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора									
SSANG YONG	6111	A	Actyon (с'06→13)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
			Kyron (с'06→)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
			Rexton (с'07→)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Actyon (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	•	•	-	-	-	-	-						-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow	
6113	B	Chairman (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-						•	-	•	•	•	-	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргание поворотниками сзади и на зеркалах ** Управление обогревом передних сидений Подключение к CAN1 в водительском порогере: тонкая витая пара белый - high, черный - low.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																				
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном кнопке валидатора				
2511	A	Forester (c'09→)		•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
		Impreza (c'08→)		•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Legacy (c'08→)		•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.	
		Legacy (c'04→10)		•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал	
		Outback (c'04→)		•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал *** Функция доступна на а/м с правым рулем	
2512	A	Tribeca B9 (c'06→) *		•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Без keyless Подключение к CAN в черном разъеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
Код	версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																							
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																														
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>								
SUBARU	2513	A	Legacy (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**	<p>*Включение обогрева заднего стекла и зеркал</p> <p>** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля</p> <p>*** Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки)</p> <p>** Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>					
			Outback (c'10→15)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	***	***	-	•	-	•				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**	<p>*Включение обогрева заднего стекла и зеркал</p> <p>** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля</p> <p>• Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p> <p>** Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow</p>	
	2513	A	Legacy (правый руль) (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-				-	-	•	•	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**	<p>*Включение обогрева заднего стекла и зеркал</p> <p>** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля</p> <p>• Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p> <p>** Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow</p>		
	2514	A	XV (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	*	<p>*Кнопки круиз-контроля справа на руле</p> <p>** В зависимости от комплектации</p> <p>* Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>	
	2515	A	XV (c'12→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	*	<p>*Кнопки круиз-контроля справа на руле</p> <p>• Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
	2515	A	Forester (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-				-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**	<p>*В комплектациях с бесключевым доступом</p> <p>**Кнопки круиз-контроля справа на руле</p> <p>** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
	2515	A	Impreza WRX STI (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-				-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**	<p>*В комплектациях с бесключевым доступом</p> <p>**Кнопки круиз-контроля справа на руле</p> <p>** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания														
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																						
Код	версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
2516	В	Forester (c'09→12) (правый руль)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2517	В	Impreza WRX STI (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2518	А	Outback (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																														
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																			
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора										
SUZUKI	2711	A	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	*	-	A	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-							
			Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			SX4 (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2712	A	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	-	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2713	A	SX4 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	-	-	-	•	•	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2713	A	Vitara (c'15→)	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•				•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.
 ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Только при разрешении управления штатной охранной системой
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Код версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200		Модель		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания														
						Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																												
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора													
TOYOTA	2112	A	Avensis (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	A	*	*	*	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-			* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→). Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow									
	2113 или 2123	A	Land Cruiser 200 (c'08→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	2113	A	Land Cruiser 202 (c'12→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	2111	A	RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	**	A	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			*В зависимости от комплектации ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло			
	2113	A	Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	2111	A	Highlander (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
	2113	A	Tundra (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2113	A	Matrix (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2114 2128	A	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
			Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•	•	A	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
Venza (c'08→)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			* только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
Estima (c'06→)			•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																				
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																					39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																			
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
2114	A	Porte (c'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	*	—	•	—						•	•	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 — CanLow.		
2137	B	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—						•	•	A	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"	
2116	A	Sai (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—						•	*	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	Блокировка по CAN Только для бензиновых двигателей.		
		Verso (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—						•	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.	
2117	A	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—						•	*	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.	
		Land Cruiser 200 (c'10→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	—	—						•	•	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.	
		Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—						•	*	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.
2118	B	Auris (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—						•	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																														
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора								
2121	А	Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	**	<p>Топливо индицируется в литрах</p> <p>* Для комплектации keyless</p> <p>** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании, педаль газа, кнопка круиз-контроля ("+", "-").</p> <p>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.</p>			
		Corolla (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	**	<p>* Для комплектации keyless</p> <p>** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании.</p> <p>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.</p>		
		Prius (XW50) (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh - голубой , CanLow - белый.</p>
		Highlander (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	**	<p>* В зависимости от комплектации - только водительское стекло</p> <p>** Рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании, , педаль газа, кнопка круиз-контроля ("+", "-").</p>		
		Hilux (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.</p> <p>Уровень топлива отображается в литрах</p>	
		Hilux (c'15→) без keyless	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.</p>
		RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	**	<p>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.</p>		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																					
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																											
Код	Версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
			TOYOTA		Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•				•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Ractis (c'10→)	•	•			•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•				•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2121	A	C-HR (c'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•				-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1 слева от руля на BCM 30-пиновый разъем: CanHigh - зеленый, CanLow - голубой.
2124	B	Crown (S200) (c'08→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	•	•	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2125	B	Crown (S180) (c'03→09)		-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2126	B	Corolla Axio (c'06→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-				•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2514	A	GT86 (c'12→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-				•	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2115	B	Mark_X (c'07→09)		-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																								
Код	Версия прошивки	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
2121	A	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2129	B	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	*	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2133	B	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2134	B	Harrier (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•	-					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	* статус "ready" ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания) ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2141	A	Land Cruiser 200 рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
Код версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200				Модель				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания											
								Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																					39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X										
1136	A	Passat B8 (c'15→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800
1136	A	Tiguan (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе • ** ** на руле: стрелки вверх, вниз; кнопка на багажнике Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1136	A	Tiguan (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе • ** ** на руле: стрелки вверх, вниз; кнопка на багажнике Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/ O/5200/Pandect X																												
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора							
VOLVO	1519	A	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	запиранием дверей (без запирания багажника) Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow				
	1516	A	XC60 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	**	**	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		
			XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	**	**	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1516	A	S80 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	•	***	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	**	**	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1517	B	V50 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	***	***	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал (без запирания багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
Код	Версия прошивки	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800
1518	A	S40 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•								•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей (без запирания багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow		
1521	A	V40 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—							•	—	—	*	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей ** управление по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow	
1523	A	XC90 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	—						•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	•	* управление по CAN Подключение к CAN1: под сидением или за бордачком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме контакт № 6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow	